

# Fehlermeldungen & technische Probleme

In diesem Kapitel erfährst du, was zu tun ist, wenn (technische) Probleme im Stand auftreten.

- [Austritt von Wasser](#)
- [Fehlermeldung an Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine](#)
- [Irgendein Elektrogerät hat keinen Strom / Sicherung fliegt raus](#)
- [Bain Marie heizt nicht auf | Kontrollämpchen leuchtet nicht](#)
- [Kontakte](#)

# Austritt von Wasser

## WAS TUN?

- Handtücher dort ausbreiten, wo das Wasser austritt
- Austritt des Wassers lokalisieren
- Gegebenenfalls Haupthahn im Spülenschrank zudrehen
- Sebastian anrufen: 0178-5709166 / Carolin 0178-1880398

# Fehlermeldung an Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine

**Bitte kontaktiere im Falle eines Fehlers von Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine:**

**1. Sebastian:** 0178-5709166

**2. Carolin:** 0178-1880398

# Irgendein Elektrogerät hat keinen Strom / Sicherung fliegt raus

- Sicherungskasten überprüfen, ob Sicherung eingeschaltet ist bzw. Sicherung wieder einstellen
- Bei erneutem Auftreten -> Sebastian anrufen

# Bain Marie heizt nicht auf | Kontrolllämpchen leuchtet nicht

## 1. Überprüfen, ob Sicherung rausgeflogen ist

- Sicherung wieder reinmachen
- bei erneutem Auftreten -> Sebastian anrufen

## 2. Bain Marie Reset

- Unter jeder Bain Marie befindet sich ein Reset-Knopf
- Ggf. Wasser aus der Bain Marie ablassen
- Bain Marie hochheben
- Unten hinten links oder rechts ist ein Loch -> hier mit einem Schraubenzieher oder anderen passenden Gegenstand hineindrücken

# Kontakte

**Sebastian:** 0178-57 09 166

**Carolin:** 0178-188 03 98