Fehlermeldungen & technische Probleme

In diesem Kapitel erfährst du, was zu tun ist, wenn (technische) Probleme im Stand auftreten.

- Austritt von Wasser
- Fehlermeldung an Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine
- Irgendein Elektrogerät hat keinen Strom / Sicherung fliegt raus
- Bain Marie heizt nicht auf | Kontrolllämpchen leuchtet nicht
- Kontakte

Austritt von Wasser

WAS TUN?

- Handtücher dort ausbreiten, wo das Wasser austritt
- Austritt des Wassers lokalisieren
- Gegebenenfalls Haupthahn im Spülenschrank zudrehen
- Sebastian anrufen: 0178-5709166 / Carolin 0178-1880398

Fehlermeldung an Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine

Bitte kontaktiere im Falle eines Fehlers von Kombidämpfer oder Geschirrspülmaschine:

1. Sebastian: 0178-5709166

2. Carolin: 0178-1880398

Irgendein Elektrogerät hat keinen Strom / Sicherung fliegt raus

- Sicherungskasten überprüfen, ob Sicherung eingeschaltet ist bzw. Sicherung wieder einstellen
- Bei erneutem Auftreten -> Sebastian anrufen

Bain Marie heizt nicht auf | Kontrolllämpchen leuchtet nicht

1. Überprüfen, ob Sicherung rausgeflogen ist

- Sicherung wieder reinmachen
- bei erneutem Auftreten -> Sebastian anrufen

2. Bain Marie Reset

- Unter jeder Bain Marie befindet sich ein Reset-Knopf
- Ggf. Wasser aus der Bain Marie ablassen
- Bain Marie hochheben
- Unten hinten links oder rechts ist ein Loch -> hier mit einem Schraubenzieher oder anderen passenden Gegenstand hineindrücken

Kontakte

Sebastian: 0178-57 09 166

Carolin: 0178-188 03 98