

Gefährdungsbeurteilung

GEFAHREN IM VERKAUFSSTAND

GEFAHR	BESCHREIBUNG	MAßNAHME	REFERENZDOKUMENT
Bedienung/Reinigung des Konvektomaten (Kombidämpfer)	<ul style="list-style-type: none">- Heißes Wasser bzw. Wasserdampf tritt beim Öffnen aus dem Konvektomaten aus; Bleche nie über Kopfhöhe einschieben -> Achtung- Verbrennungsgefahr- Der Reiniger für den Konvektomaten ist hochätzend	<ul style="list-style-type: none">- Bleche nie über Kopfhöhe in den Konvektomaten schieben- Achtung- Verbrennungsgefahr- Bleche nur mit einem geeigneten Schutzhandschuh herausnehmen- Wenn die Haut oder die Augen mit dem Reinigungsmittel in Kontakt kommen, sofort aus- bzw. abwaschen und ggf. einen Arzt aufsuchen	Siehe Gebrauchsanleitung Salvis EVO 1011T
Bedienung/Reinigung der Geschirrspülmaschine	<ul style="list-style-type: none">- Nicht in das Wasser der Geschirrspülmaschine fassen - Verätzungsgefahr- Das Spülmittel ist hochätzend. Dies muss auch beim Wechseln des Spülmittelkanisters berücksichtigt werden- Achtung- Verbrühungsgefahr beim Öffnen der Geschirrspülmaschine	<ul style="list-style-type: none">- Handschuhe anziehen, falls man in das Wasser der Spülmaschine fassen muss, oder den Kanister wechselt o.ä.. - - Ausgelaufenes Spülmittel sofort wegwischen mit viel Wasser- Mit dem Gesicht nicht zu nah an die Maschine, wenn man sie aufmacht	Siehe Gebrauchsanleitung Winterhalter
Bedienung/Reinigung Bain Marie's	<ul style="list-style-type: none">- Nicht in die Bain Marie's hineinfassen - Achtung- Verbrennungsgefahr	<ul style="list-style-type: none">- Erst nach dem Ausschalten der Bain Marie's in das Wasser hineingreifen, am besten mit Handschuhen	
Brand- oder Rauchentwicklung	<ul style="list-style-type: none">- Sollte ein elektrisches Gerät übermäßig stark rauchen, oder sogar anfangen zu brennen	<ul style="list-style-type: none">- sofort die Sicherung herausnehmen- bei Brand mit dem Feuerlöscher löschen	
Rutschgefahr	<ul style="list-style-type: none">- Sollten verschüttete Speisen oder Wasser auf dem Fußboden sein	<ul style="list-style-type: none">- Unverzügliches Entfernen - Rutschgefahr!	

GEFAHR	BESCHREIBUNG	MASSNAHME	REFERENZDOKUMENT
Reinigen des Standes allgemein		<ul style="list-style-type: none">- alle elektrischen Geräte vor der Reinigung mit der Hand ausstellen und prüfen, dass sie ausreichend abgekühlt sind- Handschuhe tragen- Augen- und Hautkontakt mit Putzmitteln vermeiden	

Revision #2

Created 16 September 2025 13:39:48 by caro

Updated 17 September 2025 11:27:40 by caro